



Nautilus AIO MANUALE D'USO

Leggere completamente questo foglio illustrativo prima di iniziare a utilizzare questo prodotto poiché contiene informazioni importanti. Le informazioni qui sotto sono relative al caso in cui il dispositivo è riempito di liquido che contiene nicotina.

Questo prodotto è destinato a fumatori adulti. Questo prodotto non è raccomandato a non fumatori, giovani al di sotto dei 18 anni, donne incinta o che allattano e a tutti coloro che hanno problemi di salute in generale.



Contenuto

- 1*Dispositivo Nautilus AIO
- 2*Resistenze 1,8Ω (1 resistenza BVC e 1 resistenza adatta per i sali di nicotina)
- 2*Anelli O extra
- 1*Guarnizione in silicone
- 1*Cavo Micro USB
- 1*Certificato di garanzia
- 1*Manuale d'uso

Specifiche

- Capacità del dispositivo Nautilus AIO Pod: 4,5ml
- La resistenza Nautilus AIO è intercambiabile con l'originale resistenza Nautilus BVC
- Batteria integrata da 1000mAh
- Dimensioni: 87,5*37*21mm
- Flusso d'aria regolabile
- Resistenza testine di ricambio da 1,8Ω
- Tipo di resistenza in nichelcromo
- Facile riempimento dal basso
- Watt in uscita: 12W

Quando si usa la nuova resistenza, dopo aver riempito il tank, lasciare a riposo la pod per 3 minuti così che il cotone possa bagnarsi di liquido ed essere pronto all'utilizzo,

Riempimento il Nautilus AIO

1. Premere i pulsanti di rilascio della pod in entrambi i lati del dispositivo per rilasciare e rimuovere il sistema pod.
2. Capovolgere la pod e sollevare la guarnizione in silicone.
3. Posizionare la bottiglia/contagocce per il riempimento nella pod riempiendo il buco.
4. Premere la bottiglia/contagocce per il riempimento fino ad aggiungere il tuo liquido preferito all'interno del sistema pod.
5. Riposizionare la guarnizione in silicone saldamente
6. Reinscrivere la pod nell'unità di alimentazione, e spingere in basso in modo deciso fino a sentire il "click".

Aspire Nautilus AIO Filling



Installazione Resistenze Nautilus AIO

1. Premere il pulsante di rilascio della pod in entrambi i lati del dispositivo per rilasciare e rimuovere il sistema pod.
2. Capovolgere la pod poi svitare e rimuovere l'unità di fumo.
3. Distaccare l'atomizzatore dall'anello che controlla il flusso d'aria e sostituirlo con uno nuovo.
4. Avvitare l'unità di fumo dietro al sistema pod.
5. Reinscrivere la pod nell'unità di alimentazione e spingere in basso in modo deciso fino a sentire il "click".



Note: per regolare il flusso d'aria del Nautilus AIO, prego rimuovere la pod e ruotare l'anello di controllo del flusso d'aria sul fondo della pod Nautilus AIO.

Istruzioni d'uso

- Premendo il tasto di fuoco cinque volte in due secondi il dispositivo si accenderà o si spegnerà.
L'indicatore di luci lampeggerà di luce blu e arancione tre volte per indicare se il dispositivo si spegne o si accende.
- Quando il Nautilus AIO è acceso, premere il tasto di fuoco, la luce indicherà la carica corrente del Nautilus AIO. Quando la carica corrente è oltre i 3,8 volts l'indicatore di luce lampeggerà di colore blu e arancione. Quando la carica è compresa tra 3,5 e 3,8 volts la luce sarà solo blu. Quando la carica scende sotto i 3,5 volts la luce diventerà arancione per ricordarti che è necessario ricaricare il tuo Nautilus AIO.

Caratteristiche di protezione

- Interruzione automatica: il tempo di fuoco continuo attuale è di 10 secondi, dopo 10 secondi di fuoco continuo, la luce LED lampeggerà di blu e arancione 10 volte e il Nautilus AIO smetterà di bruciare.
- Protezione da cortocircuito: quando il Nautilus AIO rileva un corto, il dispositivo smetterà di bruciare, e la luce LED lampeggerà blu e arancione 3 volte.
- Protezione da basso voltaggio: quando il livello della batteria scende sotto i 3,2V, il Nautilus AIO smetterà di funzionare e la luce LED lampeggerà arancione 15 volte.
- Protezione da sovraccarica: quando il Nautilus AIO è completamente carico, il dispositivo smetterà di caricare per prevenire un sovraccarico della tua batteria.
- Protezione da surriscaldamento: quando la temperatura del chip è oltre 75°C/167°F, la luce LED sarà blu e arancione per 3 secondi e il Nautilus AIO si spegnerà.

Istruzioni di ricarica

- Ricaricare tramite la porta per il cavo Micro USB. La corrente di ricarica massimo è fino a 1A.
- Quando il cavo USB è attaccato, l'indicatore di luce del Nautilus AIO lampeggerà luce blu e arancione 3 volte. Mentre è in ricarica il LED indicherà lo stato di caricamento del Nautilus AIO: 3,5 volts o meno= luce arancione; da 3,5 a 3,8 volts e oltre= entrambe le luci blu e arancioni accese. Quando il Nautilus AIO è completamente carico il led lampeggerà blu e arancione 20 volte e poi rimarrà spento.

Informazioni importanti riguardo l'utilizzo di liquidi che contengono nicotina

Prima di usare liquidi contenenti nicotina l'utente dovrebbe leggere attentamente le seguenti informazioni.

Liquidi contenenti nicotina:

Non usare se si è allergici alla nicotina o a qualsiasi altro ingrediente contenuto nel liquido (vedere l'etichetta di produzione per tutti i dettagli).

Avvertenze e precauzioni

Liquidi contenenti nicotina non sono raccomandati per:

- Non fumatori;
- Giovani al sotto dei 18 anni;
- Donne incinta o che allattano; in quanto è noto che la nicotina attraversa la placenta ed essere estratto nel latte materno;
- Chiunque abbia problemi di salute generale; come ad esempio malattie cardiache, di stomaco e ulcere duodenali, problemi al fegato o ai reni, malattia della gola a lungo termine o difficoltà di respirazione a causa di bronchite, enfisema o asma;
- Chiunque abbia una ghiandola tiroide iperattiva o un feocromocitoma (un tumore della ghiandola surrenale che può influenzare l'ipertensione);
- Chiunque abbia diabete, in quanto è noto che la nicotina può influenzare il tuo livello di zuccheri nel sangue;
- Chiunque segua delle terapia che prevedano i seguenti farmaci:
 - Teofillina (per il trattamento di problemi respiratori)
 - Ropinirolo (trattare le gambe senza riposo)
 - Clozapina (trattare la schizofrenia)

Possibili effetti collaterali:

Se si inala troppa nicotina o si usa troppo il prodotto si può presentare uno o più dei seguenti effetti collaterali:

- Svenimenti;
- Nausea (sentirsi poco bene);
- Mal di testa;
- Tosse;
- Irritazione della bocca o della gola;
- Vertigini;
- Mal di stomaco;
- Singhiozzo;
- Congestione nasale;
- Vomito (sentirsi poco bene);
- Palpitazioni cardiache;
- Battito del cuore irregolare

Se si presenta qualcuno di questi effetti collaterali, inclusi ogni altro possibile effetto collaterale non incluso nella lista di questo foglietto illustrativo, interrompere l'uso del prodotto, se gli effetti continuano dopo aver smesso di utilizzarlo, consultare il medico o un cardiologo e portare questo foglietto illustrativo alla sua attenzione.

Per ulteriori informazioni riguardo al tuo prodotto e per modalità di utilizzo, visitate:

www.aspirecig.com