

Asvape Defender

User Manual

I . Functional Properties:

1. Output short-circuit protection
2. The 2-times device vibration means power on; The 1-time device vibration means power off. Abnormal vibration: 3 times; Insert charging vibration: 1 time.
3. Anti-Dry Coil: the device vibrates 3 times, blue light flashed 15 times.

II . Operation of Firing Button:


1. Power on: fast press the firing button 3 times- the red, yellow and blue lights will successively flash 0.5s.
2. Power off: fast press the firing button 3 times-the red, yellow and blue lights will successively flash 0.5s.
3. Smoking: press the firing button when the device is on. It will be invalid when power off.

III. Instructions of light:

1. Press the firing button and the light will indicate the battery power.
2. Release the firing button and the light is off.
3. The device will stop outputting if smoke more than 10s and the light is off.


Indication of Battery Power:

- | | |
|-----------|--------------|
| 3.8V-4.2V | Blue Light |
| 3.6V-3.8V | Yellow Light |
| 3.3V-3.6V | Red Light |



Specification

All-in-one Vape Device System
Refillable Atomizer Capacity: 4ML/2ML
Coil resistance: 0.3ohm , N180
Battery Wattage: 38.5W (0.3ohm, 3.4V)
Battery Capacity: 1200mah
Charger: Mico USB
Material: SS316



Asvape Defender

User Manual

I . Funzionali Proprietà:

1. Protezione da cortocircuito in uscita
2. La vibrazione del dispositivo due volte significa accensione; La vibrazione del dispositivo 1 volta significa spegnimento. Vibrazione anormale: 3 volte; Inserire la vibrazione di ricarica: 1 volta.
3. Bobina anti-secco: il dispositivo vibra per 3 volte, la luce blu lampeggia per 15 volte.

II . Funzionamento del pulsante di accensione:


1. Accensione: premere rapidamente il pulsante di accensione 3 volte: le luci rosse, gialle e blu lampeggiano in successione di 0,5 secondi.
2. Spegnimento: premere rapidamente il pulsante di accensione 3 volte: le luci rosse, gialle e blu lampeggiano in successione di 0,5 secondi.
3. Fumo: premere il pulsante di accensione quando il dispositivo è acceso. Non sarà valido allo spegnimento.

III. Istruzioni di luce:

1. Premere il pulsante di accensione e la spia indicherà la carica della batteria.
2. Rilascia il pulsante di accensione e la luce è spenta.
3. Il dispositivo smetterà di emettere se fuma più di 10 secondi e la luce è spenta.

Indication of Battery Power:

3.8V-4.2V	Blue Light
3.6V-3.8V	Yellow Light
3.3V-3.6V	Red Light



Specification

All-in-one Vape Device System
Reliable Atomizer Capacity: 4ML/2ML
Coil resistance: 0.3ohm , Ni80
Battery Wattage: 38.5W (0.3ohm, 3.4V)
Battery Capacity: 1200mah
Charger: Mico USB
Material: SS316

